




# **FiberTwist**

G2110C Installationsanleitung

# Tasten-Übersicht




# **Anschluss-Übersicht**



### **EIN/AUS-Taste**

Ein/Aus – drücken und loslassen, um das Gerät ein- oder auszuschalten

# **LED-Übersicht**



## Installationsanleitung

### **Box-Inhalt**

- · Genexis FiberTwist (aktives Gerät)
- · Netzteil (Netzadapter)
- Etikett (selbstklebend)

### **Position des Etiketts**


Das Produktetikett befindet sich auf der Rückseite des aktiven Geräts.

### Vorbereitung

Vergewissern Sie sich, dass sich in der Nähe des Installationsortes eine Steckdose befindet. Wichtig: Die Anweisungen müssen genau und ohne Unterbrechung befolgt werden. Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung der Glasfaseranschlüsse minimiert, was zu einer starken Verschlechterung der Signalqualität führen kann.


### Blinddeckel entfernen (falls vorhanden)

- 1. Drücken und halten Sie die Entriegelungstaste (siehe Tasten-Übersicht).
- 2. Drehen Sie den Blinddeckel gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
- 3. Entfernen Sie den Blinddeckel von der Grundplatte (FTU), indem Sie ihn zu sich heranziehen.
- 4. Bewahren Sie den Blinddeckel an einem sicheren Ort auf.



### Staubschutzkappe entfernen

- 1. Nehmen Sie den FiberTwist aus dem Karton.
- 2. Die Staubschutzkappe ist mit der roten Schnur auf der Rückseite des FiberTwist verbunden.
- 3. Entfernen Sie die Staubschutzkappe, indem Sie an der roten Schnur ziehen.
- 4. Bewahren Sie die Staubschutzkappe an einem sicheren Ort auf.



### Twist!

- Platzieren Sie den FiberTwist, wie der Abbildung unten zu sehen, in einem 30-Grad-Winkel auf der FTU.
- 2. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass der FiberTwist rechtwinklig auf der FTU ausgerichtet ist; jede Kante muss direkt mit der darunter liegenden FTU ausgerichtet sein.

Ihr FiberTwist ist jetzt installiert!





### Den FiberTwist anschließen

- Falls erforderlich, schließen Sie Ihre Endgeräte über ein RJ45-Netzwerkkabel an die LAN-Anschlüsse an.
- 2. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem FiberTwist und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
- 3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Sollte es irgendwann in der Zukunft notwendig werden, den FiberTwist zu deinstallieren, setzen Sie bitte den Blinddeckel sofort wieder auf die FTU und die Staubschutzkappe auf den FiberTwist.

Warnung: Dieses Produkt enthält einen Laser, der unsichtbares Licht ausstrahlt. Es handelt sich um ein Verbraucher-Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 50689:2021, d. h. es ist unter allen Bedingungen des normalen Gebrauchs sicher. Es wird dennoch empfohlen, nicht direkt in den Faseranschluss zu schauen, wenn das Produkt eingeschaltet ist.

**Warnung:** Decken Sie das Gerät nicht ab, da dadurch die Belüftung beeinträchtigt wird. Betriebsumgebungstemperatur: 0°C ~ 40°C

# **EU-Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt Genexis Netherlands B.V., dass das Produkt FiberTwist-G2110C mit den Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, der delegierten Richtlinie 2015/863 und der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC übereinstimmt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://aenexis.eu/product/fibertwist/red/fibertwist-a2110c

Name des Unternehmens

Genexis Netherlands B.V.

**Adresse des Unternehmens** 

Lodewijkstraat 1a 5652 AC Eindhoven The Netherlands

Name and Titel der bevollmächtigen Person Maarten Eamond, CTO Unterschrift der bevollmächtigten Person

Ort der
Ausstellung
Eindhoven
The Netherlands

Datum der Ausstellung 2021-01-21

# People deserve fiber.

 $\hbox{\"{U}berarbeitung 2.0 - November 2023-Copyright @ 2023 Genexis Netherlands B.V. Alle Rechte vorbehalten.}$ 

Eine mehrsprachige Version dieses Dokuments und zusätzliche Produktinformationen sind unter https://genexis.eu/product/fibertwist/downloads verfügbar.

Genexis übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten in diesem Dokument. Genexis behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu modifizieren, zu übertragen oder anderweitig zu überarbeiten.